O

# THE COMMENTS OF MANAGEMENT OF

# 火災・感電・けが・やけどの原因になります。

## 本体



●取・排気口やすき間にピンや針金などの異物を入れない。
 ●取・排気口に指を入れない。
 ●本体や吸・排気口に水などをかけない。
 ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない。
 ●カーデンなどの可燃物の近くで使用しない。



●使用後は電源を切る 使わないときは、前面操

●長期不在のときは専 用プレーカーを切る

作パネルを収納して電

## **~**

# シ大災・原電・ナガ・やナどの原因になります。

## 使用する方は



医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあり のご使用にあたって医師とよく相談する

## 調理以外の用途に 湯たんぽなどを加熱 しないでくがさい。 使用しない

## イーンン使用中に

## ●オープン使用中に調理物 が発煙・発火した場合は、 次の手順で消火する

●消火するまでオーブンド アを開けない

(空気が入り、炎が大きくなります)

## 卅 ⋞ 浜

①電源を切る ②吸・排気カバー全体をぬれたタオルで

で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。

**鍋底の薄いもの、反っているフライバンや鍋は「強火」 空だきなど異常に高温になった場合、トッププレート** 

空だきや必要以上に加熱をしない

本体前方に物を置かない

するおそれがありま

あらかじめ加熱した油で「揚げ物」を使わない 油の温度を適正にコントロールできないため、発火

●鍋は不安定な状態で使用しない ●鶴の下に絡をツートや敷がない

原用中(調理中)・使用後は

※オーブンドア(ガラス物)に米をかけない。 このとキオーブンドアの周囲から煙が出ます ③専用ブレーカーを切る (ガラスが割れます)

> バー付近に手、顔、鍋の取っ手を近づけない ●トッププレートの上面操作パネルの上に、

・特気カバーをふさいだり、吸・排気力

が凝色することがあります。

火気を近づけない

トッププレートの上に直接食材を置いて調

熱い鍋などを置かない

●掲げ物調理中は、飛び散る油に注意する

使用中は本体がの離れない

油煙が多く出たの電源を切る




## お手入が和



お手入れは、電源を切り、 本体が冷えてから行う

# → 火災・ ・ 原電・ ・ ナが・ や けどの 原因になります。

## **チーゾンを使用する どれ**



出したり、持ち上げながら引き出したり、またオーブンドアやレールに強い力を加えたりぶらさがらない 受皿などが落下して、やけどやけがをしたり、 ●オーブンドアを持って勢いよく引き 破損の原因になります。

●過額水蒸気用水タンク・受回には水以外のもの (アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない 脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくでき

●少量の調理物を長時間調理しない

発煙・発火するおそれがあります

●受回が破損した場合は使わない

キャビネット内に水などが落ちる原因になります。

●使用中は本体かの離れない

●同じ食品を繰り返し調理しない 発煙・発火するおそれがあります。

ないことがあります。

●使用中や使用後は、オーブンドア、過熱水蒸気用水タンク、焼綿、受皿、レールは高温 なっているので、お手入れをするとさは十分冷えていることを確認してから行う

オーブン庫内やレール・ホルダーや過熱水蒸気用水タンク、受皿は、魚などの脂がたまらないよう使用のつど掃除し、定期的にお手入れをする

続けて使用するときは、受皿にたまった脂を捨て、汚れをきれいに落としてください。

## 分の低も「洋極へだけい

●トッププレートの上で、IHジャー牧飯器な ど電磁誘導加熱の調理機器を使わない 磁力線により本製品が故障する原因になります。

場合があります。鍋をIHヒーターの中央に置いてください。

ジャム、レモン汁、梅を使った食品などを放置すると、トッ

ププレート、プレートワクが変色する原因になります。

●数の強い食品がついた場合はすぐふきとる

と、鍋の温度が正しく検知できない場合や通電を停止する

●光センサーに直射日光が当たると誤作動することがある 鍋の位置がずれたときなど光センサーに直射日光が当たる

> キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食 本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります 前面操作パネルに煮汁などを付けたまま収納しない 品などを置かない

煮汁などが固まって前面操作パネルが開かなくなるお それがあります。

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない

によっては[11/0ッキングヒーターが故障したり鍋が

吸・排気口に水などをしぼさないよう注意する キャビネット内に水などが落ちる原因になります。 ■プレートワクを鍋底 かに すったり、プレート ステンレスの傷つき・変色の原因になります。 ワクに熱い鍋を置かない

ベキュー用やドットプレート用の鉄板など ●トッププレートの上に錯のふたも取目、バー を置かない IHヒーターが通電すると加熱され、火災・故障の原因になります。 Aでも、中央IHに一ター使用中は磁力(磁力線)

が出ているため、磁気に弱いものを近づけない ●ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因になります)

■キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など

(記憶が治える原因になります)

●バルトインギーブンフンジア組み合むない使用 の場合、オーブンドアの取っ手の温度に注意する こなくても、オーブソフソジを使って吸・排剤カバー部 なる場合があります。[11]クッキングヒーターを使って 割れたりする場合がありますので使わないでください。 オーブンフンジの排気でオーブンドアの取っ手が敷へ **が蒸くなら脳心があります。** 

▲上面操作パネルに水などをこぼしたり、鍋底が触れたりすると誤動作することがある すぐに取り除いてください。取り除いた直後はキー操作を受け 付けないことがあります。数秒待ってから操作してください。

●害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると 枚障の原因となる

適切な環境下でご使用ください。

 $\infty$ 

●右IHヒーターで説明しています。(左・右・中央どのIHヒーターでも確認できます)

Ü

-276

A

とろ火| 弱火 | 中火 | 強火

機

# 

●IHKーターには、財団法人製品安全協会の (医型 [][||]または (医型 ⑤||]|||]マークの付いた鍋をおすすめします。 (鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなと正しく安全にお使いください)

## ■依える織の材質

	■使える縄の材質			■使える編の形状	後に
Ш	T I			鍋底の直径	
為	鉄・鉄 株	↑ ホーロー鍋は空だき にしてください。底面 き、トッププレートを	◇ ホーロー鍋は空だきしたり焦げつかせないようにしてください。底面のホーローが溶けて焼きつき、トッププレートを破潰する原因になります。	左右IH…12~26cm% 中央IH…12~20cm% 鍋底の形状	]L™  **
KIF.	継順に極石がつくもの (後柱/18-0)	0		中でなもの	Д. О(
ソフス	體底に積石がつかないもの (手機性/18-8、18-10)	(		なりからmm以下。 丸いもの	
₩/	間に鉄を挟んでいるもの (鍋底に磁石がつくもの)	Ѽ 間にはさんでいる材質で、火力が変わります	質で、火力が変わります。	脚があるもの	4回 ( X
加載	間にアルミを挟んでいるもの (鋼底に破石がつかないもの)	※ 加熱できません。	間にはさんでいる材 質で、火力が変わり ます。	網底の直径 右IH…15~26cm※	L#   <u>*</u>
<u>                                      </u>	# Canada	※ 加熱できません。	離いものは火力が弱くなり ます。(調理物と合わせて約 トのは上で使用してくださ ハアルミ再手網は 編が変 形しかすいのでいたる物や 空ださをしないてください。	wingtonfax 平らなもの 反りが1mm以下 《 丸いもの	
大面	ガラス・陶磁器(土鍋など)・ 直火用焼き網	※ 加熱できません。		<b>脚があるもの</b> ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	・調理物に る場合があ

久の推奨フライパン・鍋をご使用ください。

型式:106865 **希琳レレムパソ** 昭允: レルムパソ

**推奨フライパン** 品名:フライパン (7層フッ素加工) 型式:DF-24

型式:106834 **推奨いため鍋** 昭名:いため鍋

**推奨卵焼き** 品名:卵焼き 型式:106872

■ (2011) または (2011) (4のフライパン・絡および重さ約 1kg以上のアルミ・約フライパンで、次のものを使用してください。 **補業アルドレーカイパン** オールメタル核な日専用品名: フリイパン 型式:FRH-26G

Imm以上	1mr	鍋底の導け
1mm以下	3mm以下	錯底の反り
15~26cm	12~26cm	鍋底の直径

※推奨卵焼きは卵焼き用のため、適温調理「卵焼き」でご使用ください。

4

上記以外のフライバンを使わない 油が過熱され発火するおそれがあります。

## <u>≜</u>径 15∼26cm※ ` ○ YWMr ĕ ĕ

が大きいと、調理物によっては

にムラができる場合があります。

付属の天ぶら鍋以外は絶対に使わない 確于を存べるが在底の下に心器をが使いくだけい。 参鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下) 火災の原因になります。 4





・アルミ・銅陽は、使えません。 ・「湯沸かし」「牧飯」には「氫[凯]または「氫[部割] 村の鍋で 次のものを使用してください。 湯沸かし ※鍋底の直径が15~23cmのもの※鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)

湯沸かし推奨ケトル 品名:ケトル 型式:106346 💉 🍧

**炊飯樵獎編** 品名:両手編 型式:106087 4

ご購入の際はお買い、上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。 (\*\*\*\* P.55)

確認する鍋に水(約200mに)を入れ、 IHヒーターの中央に置く

# 

使える鍋は 火カバーが点灯し、加熱が始まります。

中火 を押し(中央IHヒーターの場合 🥫 🕫 を押す)

ランプを点灯させる

電源を入れる(ランプが点灯します)

|を「パシ」と貼るまで挿し、

電影の

**c** ( 火力バー・

使えない鍋は表示部が赤に変わり、火力 パーが交互に点灯し「鍋確認」を表示する。

を約1秒押し通電する

火力表示を見る

Ç" H

--「鍋確認」表示 Că M 約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的 に通電を停止します。



● 📉 を押してから 🚓 を押しても通電できます。

(ランブが消灯します)

|を押し、電源を切る

湯で

縮けて使わないとさば

を押い通電を切る

確認が終わったの


■調理の仕上がり

左・右・中央IHヒーター操作部

※2 ※………………………………………………………は、中央IHヒーターで「湯沸かし」は使えません。

# **画子の一なースクートの一型を表している。**





●過熱水蒸気用水タンクは、外し

グラタン鶏・野菜

器や型の高さは4cm以下

●過熱水蒸気用水タンクは、外してください。

器や型の高さは4cm以下 (\*\* P.39

K I I I I I I I I

トースト オーブン 無無キ

切身・干物 鶏・野菜 揚げ物温め

過熱水蒸気用水タンクを使う ※ P.34、35

メナイン

※1「炊飯」「湯沸かし」「煮込み」「保温」ではアルミ・銅鍋は使えません。 

7

## S

# 

## 

%総消費電力が5.8kWまたは4.8kW(設圖時に設定)以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。

総消費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください (<u>≫P.55</u>

オーブンの同時使用時は、左JHヒーターの最大火力は「9」までです。

左·右JHヒーターで阿時に「揚げ物」はできません。

## 

は「1」~「9」までです。 IHヒーター(中央IHヒーターの火力は「1」~「10」までです) ※

m œ cua

C)

左・右IHヒーター 最大2.5kW/中共IHヒーター 最大2.0kW ( 最大500W

最大400W

\#19

最大1.1kW **慰大2.6kW 殿大1.5kW** 

1.2kW 手動コース 1.2KW

「弱」600W相当、「中」900W相当、「強」1.2kW 720W相当

上記消費電力の他に触媒用加熱ヒーター250Wが消費されます。 ◎オーブン使用中は、

トロメーグニュー

1.2kW

温醒メニュー

ユーゴ

## (本):左[Hヒーター (映):中央[Hヒーター

		(名):右IHヒーター (オープン:オーブン
	10 TO	
総無し自動停止 また st	通電中にTHヒーターから鍋をおろしたり、鍋の 位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (約30秒以内に戻せば3電は継続されます) ( <b>多 <b>P.48</b>)</b>
金属小物模知自動停止 左、右:99	IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径(12cm未満)の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(金属製小物を取り除くか、または網を交換してください) (参 <b>P.48</b> )
揚げ物線反り検知自動停止 を:右	天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋を交換してください) (※ <b>P.53</b> )
上面操作部異常検知自動停止 在、右、ftg	上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水源などが付着している。 上面操作パネルに縁などを置いている。キーを長搾ししている。	上面操作パネルの表示に ※※※ と表示し、約10秒 後にブザーが鳴り通電を停止します。 (※ <b>P.49</b> )
切り忘れ防止自動停止 た、右、呼、オーフン	Hヒーケー過電後、最終キー操作から約45分階置した。(手動コース「オーブン」「魚焼き」は約30分、「トースト」は約10分)	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (参 <b>P.48</b> )
過熱防止自動停止	鍋底温度が異常に上昇した。 吸・排気口がふさがれたりして、本体内部の温 度が異常に上昇した。	火力樹飼しても銀辰温度が異常に上昇した場合は、ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(磐底の摩み・異物付着、または既・排気口を確認してください)火力が弱い場合や弱の種類によっては、この機能が働かないことがあります。(※ <b>P.53</b> )
オープン過熱防止自動停止 オーブン	オープン庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (オーブン庫内を冷却してください) (*** <b>P.53</b> )
画館注商表示 4.6.6.数7-52	トッププレートやオーブンが商温 (約80℃以上)になっている。	「高温注意」表示が消えるまで触らないようにしてく ださい。電源を切っても温度が下がるまで表示します。
オートパワーオフ	電源「入」の状態で、約10分(または約30分) 放置された。	自動的に電源が切れます。 (「高温注意」表示を行っているときは働きません)

# 

## 5 10 12 V W

※鍋底の厚さが薄い(0.8mm以下)鍋は強火でのご使用は 控えてください。(鍋底変形の防止) 底の薄い(0.8mm以下) 鍋でいため物を行うとき は弱めの火力で行う


※鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってから「使用くだい」、(鍋の移動や蒸気の噴出、トップブレートの汚れ店上) 水分や汚れ、付着物はふき 取ってから使う

io #6 Ø X00000 <u>i</u>

※鍋が、光センサーの上に置かれていない場合や、 ターの中央から大きくずれている場合は、総の確認ができず、安全のため通電を停止したり、 火力が入らないことがあります。 光センサーの上に置かれていても左-右JHヒー

í A B S

<u>+6</u>











F E W Y Y

S


to

こまめに火力 調節する [c3a|33k|49k|339| | 44 | 9-

## ₩6 and of Г 16 11 000000

※IHヒーターの特性や冷却具合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります





## Û W

使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による鍋の振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。

※使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑 えるために冷却ファンを回します(最大約10分)。 そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。 異常ではありません。

オートパワーオフの時間の切り替えについては、

お買い。上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください (\*\* P.55

# のの見らののはいく繋がは悪るがいのとの

× とろ火| 頭火| ●右IHKトーケーを説明しています。

ģ Å があります。鍋の温度の上がり過ぎには しても、鍋振りなどを考慮して火力を抑 えて通電しますが、さらに鍋がない状態 が続くと、安全のため通電を停止する事 ●光センサーの上に鍋がない状態を継続 ¥ 炎

Ą

赐

## 火力を設定すると

(中央IHヒーターは火力「7」も表示)

右IHヒーター

iH

材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置き、 鍋底が光センサーの上にあることを確認する

## ●設定した火力を液晶の色で表示します。



⋠ ⋠

腔 懋

中央IHパーター

電源を入れる(ランプが点灯します)

|を「アシ」の職るまで群し、

場の

## 通電をスタートすると

●パーの数と数値で火力を表示し、加熱が始まります。 在・右IHヒーター

強火

ř

左・右IHヒーターの場合は レろ火 | 弱火 |

とる矢	⋠	
λJ	#	
	-	中央IHヒーター
*******	*****	#

⋠ ₹ 路 緍 7 0 - e

●液晶表示は操作終了から約10秒後に減光します。 再度操作すると元の明るさに戻ります

希望の火力を押し、ランプを点灯させる

中央IHビーターの場合は 🙈 🏲

●火力キーを押した後、約10秒以内に「切/スケート」キー

を押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

# 通電スタート後、調理に合わせて火力を調節

※※※※※※※※※ 中央IHヒーターは「1」~「9」まで調節できます) 中央[Hヒーターは「1]~「10」まで調節できます。 ●火力は、左・右IHヒーターが「1」~「12」まで、

●調理中に火力を調節するには


通電をスタートすると設定された火力を表示します。

を約1秒押つ、通電する

左・右IHヒーターの場合は ≥5%/ 窓水 | 中火・後水 | または | ≪ | ≫ 中央JHヒーターの場合は「※ ※ を押します。

●最終キ一操作から約45分経過すると、通電を停止します。 タイマーを使うときは(\*\*\***P.41**  ●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 山瀬 「高温注意」表示をします。 

## 



火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライバンを傷めるおそれがありますので、火力を

下げることをおすすめします。 ●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力「11」に下がります。

火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力「10」に下がります。 (右IHR) - ダー ●アルミ・銅鍋などは火力「12」に設定しても最大約2.6kWとなります。 ※※※



●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、 予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加

●調理中はそばを離れず、調理の仕 ●鍋底の薄いもの、鍋底が反ってい

上がりに合わせ、火力を調節する

●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり 使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれ があります。加敷し過ぎないよう火力をこまめに調節してください。 のぞき込まない

物・汁物が突然滞とし(突沸)して飛び敷ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトップブレートが割れるお 水などの液体やカフー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮 それがあるため、加熱中や加熱後および再加熱の際は鍋 こ顔を泊づけたり、のぞき込まないようにしてください。



●火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出るおそれがある 上で予熱すると赤熱する場合があ るフライパンを鶴ながは「中火」以 るので注意する

■煮込みなどで長時間ご使用時は、 ので、沸とうしたら火力を下げる

途中でかき混ぜるなどし、ふきこ ぼれや焦げつかせないようにする 特にタイマーを使用するときは焦 げつきに注意する

を押してから、左・右IHヒーターの場合は | 2-5x | 繋火 | 中火 | 強火

9

(ランプが消灯します)

を押い電源を切る

関係人

絶けて使わないとはは

を押し、通電を切る

調理が終わったの

中央IHヒーターの場合は 🚜 🔊 を押しても通電できます。


100Z編規

## \$3 \$1.

# 

●揚げ物調理をするときは、必ず付属の天ぷら鍋をお使いください。(→ P.10

●右IHヒーターで説明しています。



IHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの 200g~800gの油を入れた付属の天ぶら鍋を

|を「プシ」が配る来に替し、 場の

上にあることを確認する

電源を入れる(ランプが点灯します)

を押し、「楊げ物」を点灯させる Ą

を押し、油温を設定する À \*

●200gの油で調理する場合は調理物をこま メロディーが鳴ったら適温です を約1秒押し、通電する

調理が終わったの

めに裏返してください。

を押い通電を切る 能けて使わないとはは

(カンプが消れしませ) を押し、電源を切る 海域 人名

0

右頭の 下がの鑑 おおソヤ 天ぶら鍋がない場合は、 安全のため通電を停止す ●光センサーの上に付属の ることがあります。 (※**P.15**)

da. N P ä ¥ メニュー選択

影化油油

k) jer 漢" **化聚**田 運順

●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 山瀬 「高温注意」表示をします。 

付属の天ぷら鍋に油800g (880mL) を入れた場合

無照	
	野菜の油通し 天ぶら・手作リコロッケ・エビフライ
HE HE	冷凍食品 (コロッケ・メンチカツなど)
黚	(会別) (会別) フライ・鶏の唐揚げ・ドーナッ
壓	(公司) 本場げ・大学いも・ボテトチップ・魚の丸場げ
	- 一人の集など) 天ぶら・とうふ揚げ

●設定油温は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります

# ●火災・やけどの原因になります

●撮げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります 揚げ物調理は

市販のフライバン・鍋は使わないでください。付属の天ぶら鍋以外を使用すると 温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。 ●撮げ物調理中はそばを離れない●付属の天ぶの錦以外は絶対に使わない

東京の0g 治量500g

油は200g(220ml)~800g(880ml)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油 鍋底が変形したものは使わない 治は200g (220mL) 未満では調理しない

が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできな

油煙が多く出たら電源を切る 鍋はIHヒーターの中央に置く I&ず「鍋げ物」を使用する ◇ P.18

いため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

メロディー

●予製が貼了するとメロドィーが ●800gの油で約10分かかります。

鳴って、「滷温」が点灯します。

●最終キ一操作から約45分経過すると、通電を停止します。

●次のような場合、揚げ物鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。
 ・鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合(錫を交換する(※P.4.)) (総底の反りは1mm以下のものを二使用ください)
 ・鍋底・サッププレートに異物や汚れが付着している場合(法主入れでする(※P.44.4.5))
 ・予禁中に油を注ぎ足した場合(「場げ物」の設定をし直す(※P.1.8.)
 油の種類によって、地座が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください)
 付属の天ぶら鍋は絶対に空だきしないでください。

再使用油は油煙が出やすくなります。

|揚げ物調理中に他のIHヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らな

いように火力の調節に注意してください。

●廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。●天ぶら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トップブレートが茶色くなることがあります。 汚れている場合は、お手入れをしてください。(\*\*P.44.45)

9